



AJUSTE BASCULA ESNova PESO PRECIO

ACS-LED/LCD-40 40kg/10g

Encender la báscula, Después de que muestre “0”, presione 1499, entonces presione “+”,

digite **5976**,

presione “+”. En la pantalla de precio unitario mostrará “2”,

Coloque el peso de referencia en el plato ej. 20kg,

presione “+”, la pantalla de precio unitario mostrará “3”.

Digite ej. 20000 (peso de referencia en gramos),

Presione la tecla “+”, la ventana de precio unitario mostrará “4”,

Digite 40000 (capacidad de la báscula), presione “+”, la pantalla de precio unitario mostrará “5”,

Digite “10”,

Presione la tecla “+”.

Apague la báscula



AJUSTE BASCULA ESNOVA PESO PRECIO

ACS-TP-40 40kg/10g

Encender la báscula, después de que muestre “0” presione “GUARDAR”.

La pantalla de precio unitario muestra “0”,

Presione **5976**,

Presione “GUARDAR”. La pantalla de precio unitario mostrará “2”,

Coloque el peso de referencia ej. 20kg en el plato,

Presione “GUARDAR”, la pantalla de precio unitario mostrará “3”.

Digite 20000 (peso de referencia en gramos),

Presione “GUARDAR”, la pantalla de precio unitario mostrará “4”,

Digite 40000 (capacidad de la báscula),

Presione “GUARDAR”, la pantalla de precio unitario mostrará “5”,

Digite “10”,

Presione “GUARDAR”

Apague la báscula.



AJUSTE BASCULA ESNOVA PESO PRECIO

ACS-TM-40 40kg/10g

Encender la báscula, después de que muestre “0” presione “GUARDAR”.

La pantalla de precio unitario muestra “0”,

Presione **5976**,

Presione “GUARDAR”. La pantalla de precio unitario mostrará “2”,

Coloque el peso de referencia ej. 20kg en el plato,

Presione “GUARDAR”, la pantalla de precio unitario mostrará “3”.

Digite 20000 (peso de referencia en gramos),

Presione “GUARDAR”, la pantalla de precio unitario mostrará “4”,

Digite 40000 (capacidad de la báscula),

Presione “GUARDAR”, la pantalla de precio unitario mostrará “5”,

Digite “10”,

Presione “GUARDAR”

Apague la báscula.