



MODELO 3S

**BÁSCULA ELECTRONICA/DOBLE DISPLAY/
VERIFICADORA DE PESO**



MANUAL DE CALIBRACION

Versión 1.0



3S Línea Comercial

- 1.-Abrir la tapa que está debajo de la báscula, mover el switch (recorrer el botón)
- 2.- Encender el equipo
- 3.- Mientras esté el conteo presionar y dejar presionada la tecla TARA (5 segundos aproximadamente)
- 4.- En la pantalla aparece la palabra cAL, presionar una vez la tecla TARA y aparece 0 (cero), volver a presionar la tecla TARA para ajustar al 0 (cero)
- 5.- En la pantalla aparecerá 6,000 o 1500 dependiendo la capacidad de la báscula, se coloca el peso y presionar la tecla TARA.
- 6.- Ya calibrado el equipo, volver a colocar el botón del switch a la posición original.

BATERÍA

Duración de la batería: 72 horas

Para que la batería se cargue completamente, hay que dejar conectada la báscula 24 horas.

Para recargar la batería son 10 horas.